



PERMOLİT PERMOSOFT SİLİKOLU İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

ÜRÜN NO: 03.104



UZUN ÖMÜRLÜ



KÜFE DİRENÇLİ



KALICI RENKLER



TAM SİLİNEBİLİR



CANLI RENKLER

Permolit Permosoft Silikonlu İpek Mat, ipek görünlümlü yüzeyler yaratır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdı gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

- Tam silinebilir özelliğe sahiptir.
- Kalıcılığı yüksek, uzun ömürlüdür.
- Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir.



QR KODU
KAMERA
YARDIMI İLE
OKUTUNUZ



permolitooya.com.tr

PERMOLİT PERMOSOFT
İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

KULLANICI GRUBU: GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ.

ÜRÜN TİPİ: 10 Duvarcılık koruyucuları, Fungusidal

Formülasyon şekli: Sıvı

Tanım: Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat, tam silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Kullanım Alanı: Boya öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir. Görünüm özelliklerinin tam olarak sağlanabilmesi için pürüzsüz ve düzgün alt yüzeylere uygulanması önerilir.

Özellikleri: İpek mat görünümlü, yüksek örtücülüğe sahip, her türlü yüzeye mükemmel yapışan ve kolay uygulama özelliklerine sahip bir boyadır. Fırça veya rulo izi yapmaz, sıva hatalarını göstermez. Tam silinebilir bir boyadır, çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır. Silikonlu yapısı sayesinde normal boyalara göre daha az kirlenir ve kolay temizlenir. İpek mat parlaklığı ve canlı renkleri ile ferah mekanlar oluşmasını sağlar. Küf ve mantar oluşumunu engelleyerek yüzeyleri korur. Koksuz, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir üründür.

Teknik Özellikler

Görünüm	: İpek mat, düz görünümlü iç cephe boyası.
Renk	: Kartela renkleri
Viskozite	: 107 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk	: 1.20 ± 0,15 gr/cm³ (renge göre değişir.)
Katı Madde	: 48 ± 2 (120°C 30 dak)
pH	: 8,5 ± 1
Sarfıyat Miktarı	: Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 12 – 16 m²/L Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi (23°C 50% HR)	: Dokunma kuruması 30 dak Tam kuruma 24 saat Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası	: – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli	: 15L, 7.5L, 2.5L

Yüzey Hazırlama

Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.

Eski boyalı yüzeyler: Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.

Astarlama: Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için sıva yüzeylere Permolit Permolak Su Bazlı Akrilik Astar veya Permosar Silikonlu Astar, alçı ve macun gibi çok emici yüzeylere ise Permolit Permobinder veya Permoten Saten Alçı Astarının tek kat uygulanması tavsiye edilir. Eski boyalı sağlam yüzeylerde renk değişikliği yapılmak isteniyorsa Permolit Permokapar Örtücü Astarlar'dan biri ile tek kat astarlama yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.

İnceltme: Su ile hacimce ~%10 oranında inceltilmelidir.

Uygulama: Son kat uygulama için hazır hale gelen yüzeye fırça, rulo veya pistole ile en az 2 kat olarak tatbik edilir. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik ambalajlarda en fazla 5, 7.5 L'lik ambalajlarda en fazla 6, 2.5 L'lik ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız.

Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.

Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz.

Aktif maddenin adı ve miktarı (w/w): Pyrrithione zinc (CAS No: 13463-41-7) %0.018, 2-octyl-2H- isothiazol-3-one (CAS No: 26530-20-1) %0.009

Yardımcı maddeler ve miktarları (w/w): Bağlayıcı %18, Çözücü % 45.94, Pigment ve Dolgu maddeleri %30.5, Katkı malzemeleri % 5.469, Kutu içi koruyucu % 0.034, Film koruyucu 0.03

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar: Aspergillus versicolor, Aureobasidium pullulans, Cladosporium caldosporioides, Penicillium purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri: Kusma, baş dönmesi, mide bulantısı

LD50değerleri: Pyrrithione zinc: LD50: 221-302 mg/kg (rat) – akut oral toksisite, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one: LD50: 550 mg/kg (rat) – akut oral toksisite

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Açık havaya çıkarınız, temiz hava almasını sağlayınız. Şikayetleri devam ediyorsa doktora götürünüz.

Yutma: Hastayı kusturmayın, dinlendirin ve doktora başvurunuz.

Cilt Teması: Kirlenen kıyafetleri çıkarınız. Su, sabun ya da özel temizleme kremleri ile cildi temizleyiniz.

Göz Teması: Bol su ile gözü yıkayınız, göz tahriş olduysa doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHRİLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Güvenli elleçleme için önlemler

İyi havalandırılan yerlerde kullanınız, ekstra özel önlem gerektirmez, çevreye kontrolsüz bir biçimde saçılmasını önleyin.

Uyumsuzlukları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında, oda sıcaklığında, direkt güneş ışınlarından ve sıcaktan koruyarak depolayınız. Ürünün kendisi yanıcı ve patlayıcı değildir

Anılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

EUH 208 Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (Cas No: 55965-84-9) ve 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (Cas No: 26530-20-1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Envanter Kayıt Tarihi ve Numarası: 22.09.2017 - BEN.0552 TS 5808'e uygundur.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

Daha fazla bilgi için www.permolitboya.com.tr